

Инструкция по использованию Механизированной Парковочной Системой для КЛИЕНТОВ

Данное руководство разрабатывалось с целью обеспечения безопасности пользователей Механизированной Парковочной Системой (МПС) и предоставления необходимой информации о работе с системой.

Перед использованием МПС абсолютно необходимо внимательно прочитать приведенные здесь инструкции.

МПС состоит из приемного и выездного модулей, подъемных механизмов, грузовых/поворотных платформ и 60 парковочных мест. Каждому парковочному месту соответствует своя карта доступа.

1. Размещение автомобиля на парковку

Прием авто на парковку осуществляется только через въездной модуль, а выдача через выездной модуль.

(!) Убедиться в соответствии габаритов Вашего автомобиля требованиям парковочного места! Мах: Длина – 5250мм. Ширина – 2150мм. Высота – 2000мм. Вес – 2500кг.

(!!) Возможно срабатывание охранного комплекса (сигнализации) автомобиля в процессе работы парковочной системы (в связи с перемещением автомобиля в пространстве и вибрации при перемещении других автомобилей)!

- подъехать к въездному модулю
- убедиться в готовности МПС: на въездном дисплее должна быть надпись: *«Готов к работе»*
- в случае формирования очереди на постановку автомобиля, дождаться окончания процесса парковки автомобиля и только после появления на въездном дисплее надписи: *«Готов к работе»* поднести карту доступа к считывателю.
- на въездном дисплее надпись сменится на *«Машина на выезде»*, МПС доставит во въездной модуль паллету для размещения автомобиля.
- В случае отсутствия реакции на прикладывании карты доступа к считывающему устройству, Вам необходимо обратиться к диспетчеру ЖК (для вызова персонала МПС).***
- В случае появления на дисплее въездного или выездного бокса надписи: «Системная погрешность» необходимо обратиться к диспетчеру ЖК (для вызова персонала МПС).***
- в зимний период обеспечить чистоту автомобиля, минимизировать снеговой покров на крыше авто, колёсных арках.
- после полного открытия ворот необходимо разместить автомобиль на паллете, руководствуясь надписями на дисплее (вправо/влево/вперед/назад), тем самым обеспечить безопасную транспортировку Вашего автомобиля внутри МПС.
- после появления на дисплее во въездном боксе надписи: *«Выходите»* заглушите двигатель, поставьте автомобиль на ручной тормоз, либо перевести рычаг переключения передач в положение PARKING (для АКПП).
- пассажирам необходимо покинуть салон автомобиля и въездной модуль
- водителю необходимо убедиться в отсутствии пассажиров и животных в салоне, закрыть окна и двери, сложить боковые зеркала и убрать антенну (при необходимости).

Оставаться внутри салона автомобиля, а также въездного модуля категорически запрещено. Обнаружение нахождения посторонних внутри действующей МПС приводит к моментальной остановке системы до момента перезапуска обслуживающим персоналом.

- для завершения операции по парковке автомобиля, необходимо выйти из приёмного модуля и повторно приложить карту доступа к считывающему устройству. При этом въездные ворота закроются, и МПС переместит паллету с автомобилем на свое парковочное место.

(!) При появлении помехи в ходе закрывания ворот, они откроются, и потребуются повторно приложить карточку к считывающему устройству.

(!) Если автомобиль в течении 30 секунд не заехал в приёмный модуль, ворота закроются, и МПС вернёт паллету на свое место.

(!) В случае опасной работы паркинга нажать кнопку «Аварийный останов».

2. Выдача автомобиля с парковки

- убедитесь в готовности АПС: на выездном дисплее должна быть надпись: «Готов к работе»

- случае очереди на выезд, дождаться завершения процесса работы паркинга и появления надписи на выездном дисплее «Готов к работе».

- поднесите карту доступа к считывающему устройству

- надпись на выездном дисплее сменится на «Машина на выезде», МПС переместит паллету с автомобилем в выездной модуль и откроет ворота

- освободите выездной модуль

После того, как автомобиль покинул выездной модуль, ворота автоматически закроются через 30 секунд, и МПС вернет пустую паллету на свое место.

Если автомобиль не покинул выездной модуль, последующая выдача автомобилей **не возможна**.

Запрещено:

- механически препятствовать открыванию/закрыванию ворот

- оставаться внутри МПС

- оставлять мусор и посторонние предметы

- прикасаться к оборудованию и датчикам в приемном и выездном модуле

При сбое в работе МПС возникшем при нарушении данной инструкции вызов персонала, обслуживающего МПС, оплачивается клиентом отдельно, по тарифам обслуживающей организации.

При возникновении задолженности за обслуживание МПС клиенту может быть отказано в постановке автомашины на парковочное место, до погашения долга.

В случае сбоя в работе МПС, возникшего при нарушении правил пользования паркингом, повлекший сбой в работе требующий вмешательства обслуживающей организации, такой вызов оплачивает пользователь машино-места, который нарушил требования инструкции по эксплуатации.

С инструкцией ознакомлен, с условиями согласен.

_____ / _____ /
(Ф.И.О) (подпись)